

**NIEUW**  
*Innovatief*  
**PRODUCT**



## GB UNI-Perfoplug

Met de UNI-Perfoplug realiseert u een strakke en veilige bevestiging van isolatie & UNI-Boorspouwankers in geperforeerde baksteen.

- Snel en eenvoudig te plaatsen
- 3 lengtes leverbaar
- Voor isolatiedikte: 60-80 en 80-100 en 100-120 mm
- **STERK:** ook zonder UNI-Boorspouwanker 'sterk' om de isolatie op z'n plaats te houden
- **VEILIG:** achteraf aanbrengen van de UNI-Boorspouwankers - kans op letsel wordt minimaal
- **ZEKER:** van hoogwaardig kunststof vervaardigd
- **UNIEK:** de beste isolatie-bevestiging voor geperforeerde baksteen



[www.gb.nl](http://www.gb.nl)

**De beste bevestiging  
van isolatie &  
UNI-Boorspouwankers in  
geperforeerde baksteen.**

**GB** **GEBR. BODEGRAVEN BV**  
verbindingen voor de bouw

Made in  
Holland

# GB UNI-Perfoplug



## GB UNI-Perfoplug

De UNI-Perfoplug van GB is een innovatie voor de bevestiging van isolatie & UNI-Boorspouwankers in geperforeerde baksteen. Voortaan realiseert u een strakke en veilige bevestiging van zowel minerale wol als harde isolatie aan de gevel. De UNI-Perfoplug is **speciaal ontwikkeld** voor de bevestiging in geperforeerde baksteen: het unieke ontwerp, garandeert een sterke en zekere bevestiging in de "holle kamers" van de constructie.

## Product-specificaties UNI-Perfoplug

Art. nr. GB	Verp. (bestel) eenheid	EAN-code verpakking 8714318	Afmeting	Materiaal	M/opp.	Isolafiedikte
331140	250	045999	140	Ø8	NY	60-80 mm
331160	250	046026	160	Ø8	NY	80-100 mm
331180	250	046040	180	Ø8	NY	100-120 mm

## Product-specificaties Inslaghulp

Naam	Art. nr. GB	Verp. (bestel) eenheid	EAN-code verpakking 8714318	Afmeting	M/opp.
Inslaghulpstuk type 140	390001	1	032166	230	EV
Inslaghulpstuk type 160	390002	1	032432	250	EV
Inslaghulpstuk type 180	390003	1	032449	270	EV

UNI-Boorspouwankers : Informeer naar het juiste type UNI-Boorspouwanker VD / 304 of 316  
 Indraaihulpstuk : Informeer naar het juiste indraaihulpstuk t.b.v. UNI-Boorspouwankers


## Technische-specificaties

Voor sterktewaarden kijk op [www.gb.nl](http://www.gb.nl) naar Techniekboek (pag. 40-41).


## Montage-richtlijnen

- stap 1.** plaatsen isolatie en bepalen plaats UNI-Perfoplug
- stap 2.** gat boren Ø8 mm (niet hamerend boren)
- stap 3.** aanbrengen UNI-Perfoplug en inslaan m.b.v. Inslaghulpstuk
- stap 4.** aanbrengen UNI-Boorspouwanker
- stap 5.** indraaien UNI-Boorspouwanker m.b.v. Indraaihulpstuk

## Systeem



## Verkrijgbaar bij:



**GB** **GEBR. BODEGRAVEN BV**  
 verbindingen voor de bouw

Gebr. Bodegraven BV - Atoomweg 2 - Postbus 1, 2420 AA Nieuwkoop  
 Tel.: (0172) 52 01 10 - Fax: (0172) 57 17 53 - [www.gb.nl](http://www.gb.nl) - [info@gb.nl](mailto:info@gb.nl)

## Montage-voorbeeld



plaatsen isolatie en bepalen plaats UNI-Perfoplug



gat boren Ø8 mm



aanbrengen UNI-Perfoplug en inslaan m.b.v. Inslaghulp



indraaien UNI-Bouwsouwanker m.b.v. Indraaihulpstuk

