



## Zandcementmortel ZC

### Voor het maken van cementdekvloeren

#### Toepassing

Sakrete ZANDCEMENT MORTEL is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis conform NEN-EN 13813 voor 'dekvloermortel en dekvloeren'. Deze mortel is o.a. geschikt voor het maken van cementdekvloeren.

#### Technische gegevens

Mortelkwaliteit	C20
Buigstreksterkte	F4
Bindmiddel	cement
Maximale korrel	4 mm
Aanmaakwater	ca. 2,6 ltr/25 kg
Uitlevering	ca. 500 ltr/1000 kg
Verwerkingstemperatuur	+ 5° tot + 25°C
Verwerkingstijd	2 uur

#### Eigenschappen

- Soepele, goed verwerkbare specie.
- Voor zowel binnen- als buitenwerk.
- Hydraulisch afbindend.
- Weer- en vorstbestendig.

Laagdikte	Verbruik / m <sup>2</sup>
30 mm	60 kg
50 mm	100 kg

#### Ondergrond

- De draagvloer vooraf controleren de aanwezigheid van scheuren.
- Minder sterke en losliggende lagen, vuil, stof, vet, olie, verf resten e.d. verwijderen
- Extreem dichte en/of gladde oppervlakken, cementshuid en niet draagkrachtige lagen verwijderen c.q. opruwen
- De ondergrond voorbehandelen met Sakrete Universeelgrondering, Snelgrondering of Hechtbrugmortel

#### Verwerking

- Sakrete Zandcementmortel met ca. 2,6 liter schoon leidingwater mengen tot een aardvochtige, homogene en kluitvrije specie ontstaat.
- De mengtijd is afhankelijk van de mengwijze, Gebruik bij voorkeur een dwangmenger, betonmolen of boormachine met roerspindel.
- De specie op de (voorbehandelde) ondergrond aanbrengen, verdelen, op hoogte brengen, egaliseren, verdichten en eventueel dichtschuren.

#### Nabehandeling

Voorkom te snelle uittreding van vocht door het vloeroppervlak vochtig te houden door: met water (nevelen), af te dekken met een dampremmende folie of gebruik te maken van een curing-compound.

#### Nabehandelingstijd

Gemiddelde etmaaltemperatuur, in° C	5 - 10	10 - 15	> 15
Minimale nabehandelingstijd in dagen	8	6	5

#### Verbruik

25 kg Zandcementmortel geeft ca. 12 liter aardvochtige specie.

#### Opmerkingen

- Aan kant en klare mortel geen toeslagstoffen toevoegen.
- Uithardende mortel niet met water of met verse mortel weer verwerkbaar maken.
- Kuip, gereedschap e.d. direct met water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk.

Maart 2015  
Z.o.z

#### GEVAAR:

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
P102	Buiten bereik van kinderen houden.
P280	Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340	NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rustig in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen.

P301+P330+P310+NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.

Chromaatarm : volgens TGRS 613

Houdbaarheid na productiedatum : ca. 18 maanden, t.h.t. zie zijkant zak





## Opslagcondities

- Vrij van de grond en afgesloten in originele verpakking.

## Overige informatie

Sakrete Zandcementmortel wordt geleverd onder KOMO/BV Kwaliteitsverklaring 705-xx-V. Voor toepassing als vormgegeven bouwstof 705-xx-bbk. De CE-Prestatieverklaring en het veiligheidsinformatieblad zijn te downloaden van de website [www.sakrete.nl](http://www.sakrete.nl) of op te vragen bij Remix.

## Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

